

お客様各位

2022年11月吉日

ADVANTEC®

アドバンテック東洋株式会社

濾過板カートリッジ CNA シリーズ (5品種) 新発売のご案内

拝啓

時下、ますますご清栄のことと、お慶び申し上げます。

平素は、アドバンテック製品をご愛顧賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、『濾過板カートリッジ CNA シリーズ』の販売を開始いたしますので、下記の通りご案内申し上げます。

敬具

記

1. 特長

- ・精製されたセルローズ繊維と珪藻土から成る濾過板をカートリッジ成形した製品になります。
- ・珪藻土などの濾過助剤やゼータ電位の吸着作用により、ポアサイズだけでは取り切れない微生物やゲル状異物を取り除くのに効果的です。



2. 用途

糖液、シロップ、果汁エキス、肝油、液体培地、整髪料、化粧水、乳液などの濾過に

3. 仕様

品名	CNA16S	CNA100S	CNA300S	CNA500S	CNA600S
商品コード	0603CSN1	0612CS01	0613CS01	0614CS01	0615CS01
保持粒子径	0.4 μ m	1.0 μ m	0.8 μ m	0.5 μ m	0.4 μ m
pH 範囲	1 ~ 12				
最高使用温度	85℃				
直径	12 インチ				
セル数	16 セル				
有効濾過面積	1.7 m ²				
推奨流量	50L/min				
価格 (税抜き)	70,000 円/箱 (2 個入り)				

・ラインナップは順次拡充予定です。

4. 販売開始時期

即日

以上