

# 濾過板カートリッジ CNAタイプ

# ADVANTEC®



## ● 特長

精製されたセルロース繊維と珪藻土から成る濾過板をカートリッジ形成した製品になります。

珪藻土などの濾過助剤やゼータ電位の吸着作用により、ポアサイズだけでは取り切れない微生物やゲル状異物を取り除くのに効果的です。食品衛生法ポジティブリストに対応しています。

## ● 用途

糖液、シロップ、果汁エキス、肝油、液体培地、整髪料、化粧水、乳液などの濾過に。

## ● 仕様

品名	CNA16S	CNA17S	CNA050S	CNA100S	CNA300S	CNA500S	CNA600S	CNA900S
保持粒子径	0.4 μm	0.3 μm	3.0 μm	1.0 μm	0.8 μm	0.5 μm	0.4 μm	0.2 μm
pH範囲	1 ~ 12							
最高使用温度	85°C							
直径	12 インチ							
セル数	16 セル							
有効濾過面積	1.7 m <sup>2</sup>							
推奨流量	50L/min							
価格(税抜き)	ご照会ください。							

・ラインナップは順次拡充予定です。



菌の除去にお困りなら、ゼータ電位が付与された、珪藻土入りの濾過板、濾過板カートリッジがおすすめです。プレ、ファイナルの多段や弊社製カートリッジフィルターとの組合せなど、より効果的な提案も可能です。

ぜひ、弊社営業員までご照会ください。

お問合先

販売元 アドバンテック東洋株式会社

ADVANTEC®

営業所 札幌・仙台・筑波・宇都宮・大宮・千葉・柏・東京・西東京・横浜・新潟・富山・静岡・名古屋・京都・大阪・神戸・岡山・広島・徳山・高松・北九州・福岡・大分  
出張所 盛岡

製造元 東洋濾紙株式会社

URL <https://www.ADVANTEC.co.jp/>

● 製品は、予告なく仕様変更される場合があります。  
● ADVANTEC は、東洋濾紙㈱またはそのグループ会社の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

106-T-02-24040